


# NOXON

SWITCH ON. HAVE FUN.

## Wireless Audio Adapter

Bluetooth Receiver + Bluetooth Hands-free Car Kit

Noxon Streaming 1



User Manual

### 1. Introduction

Thank you for choosing the Noxon Streaming 1 audio adapter. This Bluetooth receiver can transmit wireless audio signals from your mobile device to your car's radio.

### 2. Specifications


Bluetooth chipset: V4.2 / Bluetooth frequency: 2402 MHz-2480 MHz  
Supported protocol: HFP, A2DP, AVRCP  
Wireless connectivity range: up to 10m  
Built-in battery: 100 mAh / Charging time: about 2 hrs.  
Charging input voltage: DC 5V / Connecting mode: 3.5 mm audio jack  
Compatibility: all Android/iOS devices and Bluetooth audio devices

### 3. Box contents

1x audio adapter  
1x user manual (ger/en)  
1x charging cable

### 4. Appearance:

1. Indicator light
2. Multifunction button
3. Micro USB charging interface
4. Audio output interface
5. 3.5mm audio jack



### 5. Charging

Your Noxon Streaming 1 has a built-in, rechargeable battery for a long Standby-performance. We recommend that you fully charge the adapter before first using it.

1. As soon as you connect the adapter through the micro USB charging output, it automatically starts charging.
2. After about 2 hrs. your Noxon streaming 1 is fully charged.
3. While the device is charging the flashing light is red. Once it is fully charged the flashing light turns blue.
4. You can use your Noxon Streaming 1 without restrictions while it is charging.

### 6. Operation

Long press the multifunction button to turn the device on or off. If no connection is established after about 3 min, your Noxon Streaming 1

will automatically turn into Standby mode. The red light will slowly blink red. After 12 minutes the device will automatically turn off.

### 7. Instructions

1. Insert the adapter into the Aux-in jack of your car.
2. Long press the multifunction button to turn on the adapter. The device will alternately blink red and blue.
3. Turn the device you want to connect to the Noxon Streaming 1 into Bluetooth mode and connect set up a connection.
4. After a successful connection is established, the blue light will blink slowly.
5. To play or pause music, short press the multifunction button.
6. To accept and end calls, short press the multifunction button.
7. To decline an incoming call, short press the multifunction button twice.
8. To redial a number, short press the multifunction button twice.

Tip: Different Bluetooth devices use different chip sets and protocols. The search- and connection times can therefore differ depending on the device.

If you cannot establish a connection or a connection suddenly fails, turn your Noxon Streaming 1 into Standby mode and restart the connection again.

On some smartphones (e.g. iPhone), the volume of incoming melodies

and calls is set by default. Therefore, set the volume of your phone manually.

### 8. Troubleshooting

Your Noxon Streaming 1 does not establish a stable connection?

1. Disconnect your Noxon Streaming 1 from the power.
2. Re-insert the cable and check if the battery is charged.
3. Turn the device into Standby mode and restart it.
4. Make sure the 3.5 mm audio jack is inserted correctly into the Aux-in socket.
5. If no Bluetooth connection is established with a mobile device (e.g. headset), bring the device closer to the adapter.

Manufacturer:

Palotec AG

Frikartstrasse 3

CH-4800 Zofingen

[info@noxonradio.ch](mailto:info@noxonradio.ch)

[www.noxonradio.ch](http://www.noxonradio.ch)


# NOXON

SWITCH ON. HAVE FUN.

## Drahtloser Audioadapter

Bluetooth-Empfänger + Bluetooth Freisprechanlage Kfz-Kit

Noxon Streaming 1



Benutzerhandbuch

### 1. Einführung

Danke, dass Sie sich für den Noxon Streaming 1 Wireless-Audio-Adapter entschieden haben. Als Bluetooth-Empfänger kann das Gerät Audiosignale drahtlos von Ihrem Mobilgerät zu Ihrem Autoradio übertragen

### 2. Spezifikationen


Bluetooth-Chipsatz: V4.2 / Bluetooth-Frequenz: 2402 MHz-2480 MHz  
Unterstütztes Protokoll: HFP, A2DP, AVRCP  
Reichweite der drahtlosen Verbindung: bis zu 10m  
Eingebauter Akku: 100 mAh / Ladezeit: ca. 2 Std.  
Lade Eingangsspannung: DC 5V  
Anschlussmodus: 3,5 mm Audiostecker  
Kompatibilität: alle Android/iOS Geräte sowie Bluetooth-fähige Audiogeräte

### 3. Verpackungsinhalt

1x Audioadapter  
1x Benutzerhandbuch DE/EN  
1x Ladekabel

### 4. Aufbau

1. Kontrollleuchte
2. Multifunktions-taste
3. Micro USB Schnittstelle
4. Audio-Eingangsschnittstelle
5. 3,5 mm Audiostecker



### 5. Aufladen

Ihr Noxon Streaming 1 verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku für eine lange Standby-Leistung. Wir empfehlen, den Adapter für die erstmalige Nutzung vollständig aufzuladen.

1. Sobald Sie das Gerät über die Micro USB Ladebuchse anschliessen, wird es automatisch aufgeladen.
2. Nach ca. 2 Std. ist Ihr Noxon Streaming 1 vollständig aufgeladen.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet der Adapter rot, sobald er vollständig geladen ist, leuchtet er blau.
4. Sie können den Noxon Streaming 1 während des Ladevorgangs uneingeschränkt nutzen.

### 6. Inbetriebnahme

Drücken Sie die Multifunktions-taste lange, um das Gerät ein- oder auszuschalten.  
Wird nach ca. 3 Minuten keine Verbindung hergestellt, wechselt Ihr

Noxon Streaming 1 automatisch in den Standby-Modus. Das rote Licht blinkt langsam. Nach 12 Minuten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

### 7. Anleitung

1. Stecken Sie den Adapter in die Aux-In Buchse Ihres Autos.
2. Halten Sie die Multifunktions-taste lange gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau.
3. Schalten Sie das Gerät, das Sie mit dem Noxon Streaming 1 koppeln möchten in den Bluetooth Modus und stellen Sie eine Verbindung zum Noxon Streaming 1 her.
4. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt das blaue Licht langsam.
5. Um Musik abzuspielen oder zu pausieren, drücken Sie die Multifunktions-taste kurz.
6. Um Anrufe anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie die Multifunktions-taste kurz.
7. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie die Multifunktions-taste zwei Mal kurz hintereinander.
8. Um die letzte gewählte Nummer erneut anzuwählen, drücken die zwei Mal kurz auf die Multifunktions-taste.

Tipp: Verschiedene Bluetooth-Geräte verwenden verschiedene Chipsätze und Protokolle. Die Such- und Verbindungszeit kann deshalb je nach zu koppelndem Gerät unterschiedlich sein.

Wenn die Verbindung fehlschlägt oder eine bestehende Verbindung unterbrochen wird, schalten Sie das Noxon Streaming 1 in den Standby-Modus und starten Sie den Verbindungsvorgang erneut.

Bei einigen Smartphones (z.B. iPhone), ist eine Standardlautstärke für Anrufmelodien und Telefongespräche eingestellt. Passen Sie die Lautstärke Ihres Telefons deshalb manuell an.

### 8. Problembehebung

Ihr Noxon Streaming 1 stellt keine stabile Verbindung her?

1. Trennen Sie Ihr Noxon Streaming 1 von der Stromzufuhr.
2. Stecken Sie das Kabel wieder ein und überprüfen Sie, ob der Akku geladen wird.
3. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus und starten Sie es erneut.
4. Überprüfen Sie, dass der 3,5 mm Audiostecker korrekt in die Aux-In Buchse gesteckt ist.
5. Kann keine Bluetooth-Verbindung mit einem mobilen Gerät (z.B. Headset) hergestellt werden, bringen Sie dieses näher an das Noxon Streaming 1 heran.

Hersteller:

Palotec AG

Frikartstrasse 3

CH-4800 Zofingen

[info@noxonradio.ch](mailto:info@noxonradio.ch)

[www.noxonradio.ch](http://www.noxonradio.ch)